







▲安全に関するご注意

- 本器具は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計して おります。高温で使用すると火災の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所 および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。 器具落下・感電の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。直接日光の当たる場所で使用しないで ください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因になります。
- ・本器具は天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因になります。
- ・本器具は傾斜天井には取り付けできません。
- ・本器具は凹凸のある場所には取り付けできません。
- ・本器具は引掛シーリングや引掛埋込みローゼットを使用 して天井に取り付けるように設計しております。
- * LEDの光源にはバラツキがある為、同一形名商品でも商品 ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

型			番	D L - A C 6 0 2 K			
適	用	畳	数	~ 1 4 畳			
光			色	主照明:寒色〜暖色、ソメイヨシノ、八重桜 常夜灯:暖色			
調	色	機	能	寒色~暖色:10段階/さくら色:2種類			
調	光	機	能	寒色〜暖色:10段階 ソメイヨシノ:10段階 八重桜:10段階 常夜灯:5段階			
器	具	光	束	60991m			
定	格入	力 電 圧		100V			
電	源 周 波		数	50/60Hz			
定	格消	費電力	1	46.5W			
固有エネルギー消費効率			1	131. 11m/W			
平	均 演 1	色評価	数	90 (寒色) / 90 (暖色) / 92 (ソメイヨシノ)			
質			量	2. 3 k g			

器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り変えることが 出来ます。他の調光器と組み合わせて使用しないでください。

リモコンでの切替

- ・点灯:記憶している前回の明るさと色で点灯します。
- 全灯:明るさ10(100%の明るさ)で点灯します。
- ・消灯:消灯します。
- ・常夜灯:常夜灯(2ヶ所)が点灯します。
- ・明、暗:明るさを10段階で調整できます。(常夜灯は5段階)
- ・寒色、暖色:光色を10段階で調整できます。
- ・八重桜、ソメイヨシノ:2種類のさくら色で点灯します。
- ・おやすみリズム:おやすみリズムをON/OFFします。
- ・エコ調光::エコ調光をON/OFFします。
- ・留守モード:留守中に自動で点灯・消灯します。
- ・切タイマー:消灯する予約ができます。(60分後固定)

*リモコンは壁スイッチが〇Nの時のみ照明器具の点灯状態が切り変えられます。

壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く(約2秒以内)切→入すると点灯状態が下記のように切り替わります。

6	ワンタッ	チアダフ	<i>†</i> 9 –	1	PBT				
5	リモコン			1	_				
4	クッショ	ン		1	ポリウレタン	ı			
3	センター	カバー		1	ポリカーボネ	-			
2	カバー			1	ポリスチレ	ン		乳白色	
1	本体			1	鋼板			白色	
番号	部	8	名	員数	材	質		備	考
製品名	LEDシ	ーリング	ライト		尺度:no scale	単位:1111	承認	検印	作成
型番	DL-AC602K				作成日 2020.	10.07	櫻井	寺沢	高橋
#	DD MOODER			図番 DL-AC60	2 K_S_0 1	100	- " '		
			** ¬ *	5.1	/ T T O		/ \	334 / 1	